אזהרות Hika

אזהרות

יש לקרוא את כל ההוראות ולהשלים את כל שלבי ההרכבה לפני השימוש. יש לשמור מדריך זה ואת מדריך ההרכבה לעיון עתידי.

גיל המשתמש המינימלי: 2 שנים.

המוצר מיועד לשימוש ביתי בלבד.

המוצר מיועד לשימוש חיצוני בלבד, אלא אם צוין אחרת במדריך ההרכבה.

אם למוצר נקבע משקל משתמש מרבי, יש לעיין במדריך ההרכבה למשקל המשתמש המצוין.

אם למוצר נקבע מספר משתמשים מרבי, יש לעיין במדריך ההרכבה למספר המשתמשים המרבי.

יש להשתמש במוצר תחת השגחת מבוגר בכל עת.

יש לוודא שהמוצר מורכב כראוי ומשמש בהתאם לייעודו.

ההרכבה תתבצע על ידי מבוגר בלבד.

אם המוצר מסופק עם אמצעי עיגון, ניתן לעגנו ולהשתמש בו רק על גבי משטחים רכים. יש לוודא שהמוצר מאובטח בכל עת באמצעות מערכת העיגון המתאימה לייעודו, וכן גם כאשר אינו בשימוש או בעת אחסון. מוצר שאינו מאובטח עלול ליפול ולגרום לפציעה חמורה.

מסגרות מתכת מוליכות חשמל. אין לאפשר למנורות, כבלי הארכה או ציוד חשמלי אחר לבוא במגע עם חלקי המתכת של המוצר.

במוצרים המיועדים לטיפוס, אין להתקין או להציב את המוצר על בטון, אספלט או כל משטח קשיח אחר.

יש לבדוק את המוצר לפני כל שימוש. יש לוודא שכל החלקים ממוקמים ומחוברים כראוי ובאופן בטוח, ולבצע בדיקות תקופתיות לאחר מכן. יש להדק כל אביזר חיבור רופף.

יש להחליף כל חלק בלוי, פגום או חסר.

יש ללבוש בגדים נוחים, ללא קרסים, תיקתקים, שרוכים או כל פריט העלול להיתפס או להסתבך ברשת המוצר. יש להסיר תכשיטים, שרשראות ועגילים לפני השימוש.

אין לחבר למסגרת תוספות או אביזרים העלולים לפגוע בבטיחות המוצר.

אין לאפשר לילדים לטפס על החלק העליון של המוצר או על חלקים שאינם מיועדים לטיפוס.

במוצרים המיועדים לטיפוס, אין להשתמש במוצר כאשר הוא רטוב.

משטחים רטובים עלולים להיות חלקים.

כדי למנוע פציעה חמורה, במקרה של חלקים חסרים יש לפנות למקום הרכישה לקבלת סיוע.

יש לזכור שלילדים יש דחף טבעי לשחק, ולעיתים הדבר עלול להוביל למצבים מסוכנים בלתי צפויים, שלגביהם היצרן אינו יכול לשאת באחריות. יש להדריך את הילדים כיצד להשתמש במוצר ולהצביע בפניהם על סכנות אפשריות.

היצרן אינו אחראי לפציעות העלולות להתרחש עקב שימוש במוצר.

הרכבה והתקנה

מומלץ להיעזר באדם נוסף במהלך ההרכבה.

יש למקם את המוצר הרחק מקירות, מבנים, גדרות ואזורי משחק אחרים. יש לשמור על שטח פנוי מכל צדי המוצר. מומלץ לשמור על מרחק מינימלי של 2 מטרים מקצה המסגרת.

אין להרכיב את המוצר בזמן גשם חזק, רוחות עזות או תנאי סערה, ובפרט בזמן סופות. במצבים אלו מומלץ לפרק את המוצר ולאחסנו.

יש למקם את המוצר על משטח ישר לפני השימוש.

שימוש ותחזוקה

יש לבדוק את המוצר לפני כל שימוש ולהחליף כל חלק בלוי, פגום או חסר.

המצבים הבאים עלולים להוות סכנה אפשרית:

- חלקים חסרים, חלקים שאינם ממוקמים כראוי או חלקים שאינם מחוברים היטב
- מסגרת עקומה או שבורה
- בליטות חדות על המסגרת
- אביזרי חיבור רופפים או חסרים, או מערכת עיגון רופפת או חסרה

אין להשתמש במוצרים הכוללים חלקי מתכת בזמן סופות רעמים, שכן צינורות מתכת עלולים להוליך ברק.

הלשון והשפתיים עלולות להידבק לחלקי מתכת בטמפרטורות נמוכות מאפס.

בתנאים חמים ושמשיים חלקים מסוימים עלולים להתחמם. יש לבדוק את טמפרטורת החלקים באופן סדיר במהלך השימוש, ובפרט את חלקי המתכת.

יש לשים לב לנקודות הבאות בנוגע לחלקי העץ:

- השפעות מזג האוויר עלולות לגרום לעץ להתעקם או להיסדק. אין בכך כדי לפגוע במבנה המוצר.
- סוג עץ זה מספק הגנה טבעית מפני ריקבון, עובש ומזיקים.
- בעונות לחות במיוחד עלולות להופיע נקודות שחורות. תופעה זו אינה מזיקה, והיא תיעלם כאשר הלחות תפחת והטמפרטורות יעלו. ניתן להסיר סימנים אלו באמצעות שטיפה במים וסבון.

אחריות

ממועד חשבונית הרכישה זכאי בעל מוצר EXIT לאחריות כמפורט להלן:

- אחריות לשנתיים על שבר במסגרת ובחלקי המתכת
- אחריות לשנתיים על חלקי העץ
- אחריות ל־12 חודשים על יתר החלקים
- חלקים מתכלים או נשחקים אינם כלולים באחריות

האחריות תתבטל במקרים הבאים:

- נעשה במוצר שימוש שגוי ו/או רשלני, או שימוש שאינו תואם את ייעודו
- חרגו ממשקל המשתמש המרבי
- המוצר לא הורכב או תוחזק בהתאם לחוברת ההוראות
- בוצעו תיקונים טכניים ללא התייעצות עם הספק
- חלקים שהורכבו לאחר מכן אינם עומדים במפרט הטכני של המוצר או הורכבו באופן שגוי
- הפגמים נגרמו כתוצאה מהשפעות אקלימיות, כגון קורוזיה, קרינת UV או בלאי טבעי

האחריות תחול רק עם הצגת הוכחת קנייה, בצירוף חשבונית הקנייה המקורית, לשירות הלקוחות של EXIT Toys או לסוכן מורשה של EXIT Toys.

במקרה של פגם בחומר או בייצור, אשר אומת על ידי EXIT Toys, המוצר או רכיביו יתוקנו או יוחלפו, לפי בחירת EXIT Toys, ללא תשלום במהלך תקופת האחריות.

אם דרישת האחריות אינה מוצדקת, כל העלויות יחולו על בעל המוצר.

מוצרי EXIT Toys מיועדים לשימוש ביתי וחיצוני. אין להשכיר את המוצר או להציבו במקומות ציבוריים כגון בתי ספר, מעונות יום או מתקני ספורט. האחריות וכל אחריות אחרת יפקעו אם המוצר יושכר או ייעשה בו שימוש במקומות ציבוריים.

פרטי היצרן והיבואן

מיועד לשימוש ביתי פרטי, בחצר בלבד.

שם היצרן: Duych Toys Group

ארץ ייצור: סין

היבואן: טרמפולינה יבוא ושיווק בע"מ

רחוב השלושה 11, כפר מעש

טלפון: 03-9170555