בתי עץ

אזהרות:

יש לקרוא את כל ההוראות ולהשלים את כל שלבי ההרכבה לפני השימוש. יש לשמור מדריך זה ואת מדריך ההרכבה לעיון עתידי.
המוצר מיועד לשימוש חיצוני בלבד, אלא אם צוין אחרת במדריך ההרכבה.
המוצר מיועד לשימוש ביתי בלבד.
גיל המשתמש המינימלי: 3 שנים.
אזהרה – סכנת חנק:
המוצר כולל חלקים קטנים. יש להרחיק ילדים קטנים במהלך ההרכבה.
יש להשתמש במוצר תחת השגחת מבוגר בכל עת.
אין להשאיר ילדים ללא השגחה ליד מוצרים הקשורים למים.
סכנת טביעה.
יש לוודא שהמוצר מורכב כראוי ומשמש בהתאם לייעודו בלבד.
ההרכבה תתבצע על ידי מבוגר בלבד.
יש להציב את המתקן על משטח ישר, יציב ומתאים לשימוש.
יש לוודא שהמוצר מורכב במלואו בהתאם להוראות ההרכבה של היצרן.
אם קיימים אמצעי עיגון לדגם הספציפי, יש להתקינם בהתאם להוראות היצרן.
בכל אזור שבו קיימת אפשרות לרוחות חזקות או לתנאי מזג אוויר קיצוניים, באחריות המשתמש לוודא מראש קיבוע וייצוב מתאימים של המתקן בהתאם לתנאי הסביבה. מתקן שאינו מקובע כראוי עלול לזוז, להתרומם, להתהפך או לעוף, ולגרום לפציעה, לסיכון הסביבה ולנזק לרכוש.
אם המוצר כולל רשת, יש להרחיק ילדים קטנים מאזור הרשת בכל עת כדי להפחית את הסיכון להסתבכות.
מסגרות מתכת מוליכות חשמל. אין לאפשר לתאורה, כבלי הארכה או ציוד חשמלי דומה לבוא במגע עם חלקי המתכת של המוצר.
במוצרים המיועדים לטיפוס, אין להתקין או להציב את המוצר על בטון, אספלט או כל משטח קשיח אחר. מוצרים שגובהם מעל 60 ס"מ חייבים להיות מותקנים על גבי משטח בולם זעזועים, כגון דשא, שבבי עץ או חול. משטח זה צריך לכסות שטח של לפחות 1.5 מטר סביב המוצר.
יש לבדוק את המוצר לפני כל שימוש. יש לוודא שכל החלקים ממוקמים ומחוברים כראוי ובאופן בטוח. יש להדק כל אביזר חיבור רופף ולהחליף כל חלק בלוי, פגום או חסר.
יש ללבוש בגדים נוחים, ללא ווים, תיקתקים, שרוכים או כל פריט העלול להיתפס ברשת המוצר או בחלקיו. יש להסיר תכשיטים, שרשראות ועגילים לפני השימוש.
אין לחבר למסגרת תוספות או אביזרים העלולים לפגוע בבטיחות המוצר.
אין לאפשר לילדים לטפס על החלק העליון של המוצר או על חלקים שאינם מיועדים לטיפוס.
במוצרים המיועדים לטיפוס, אין להשתמש במוצר כאשר הוא רטוב.
משטחים רטובים עלולים להיות חלקים.
בנדנדות ובטרפזים יש לוודא שהמרחק בין פני הקרקע לבין המוצר יהיה תמיד מ־35 ס"מ.
כל שינוי שיבוצע על ידי הצרכן במוצר, כגון הוספת אביזר, ייעשה בהתאם להוראות היצרן בלבד.
כדי למנוע פציעה חמורה, במקרה של חלקים חסרים יש לפנות למקום הרכישה לקבלת סיוע.
יש לזכור שילדים יש דחף טבעי לשחק, ולעיתים הדבר עלול להוביל למצבים מסוכנים בלתי צפויים. יש להדריך את הילדים כיצד להשתמש במוצר ולהצביע בפניהם על סכנות אפשריות.
אין להשתמש במתקן בחושך.
אין להניח חפצים מתחת למתקן.
אין להשתמש במתקן כאשר מחזיקים חפצים חדים או שבירים.
אין לעשן בזמן השימוש במתקן או בקרבתו.
אין להשתמש במתקן כקרש קפיצה.
המשקל המרבי לכל המתקן ולכלל המשתמשים יחד: 100 ק"ג.
אם המוצר כולל מגלשה
יש להשתמש במגלשה בישיבה בלבד, עם הפנים קדימה והרגליים קדימה.
אין לטפס על משטח ההחלקה של המגלשה.
אין להשתמש במגלשה כאשר היא רטובה.
יש לוודא כי אזור הגלישה והיציאה מהמגלשה פנוי ממכשולים בכל עת.
יש לוודא כי המגלשה מחוברת למוצר באופן יציב ובטוח, בהתאם להוראות ההרכבה.
יש למקם את המגלשה כך שלא תפנה ישירות לכיוון קרני השמש, כדי להפחית את התחממות משטח ההחלקה.
הרכבה והתקנה
מומלץ להיעזר באדם נוסף במהלך ההרכבה.
יש לוודא שקיים מרווח פנוי מספק מעל המוצר. יש להרחיק כבלים, ענפי עצים ומפגעים אפשריים אחרים.
יש למקם את המוצר הרחק מקירות, מבנים, גדרות ואזורי משחק אחרים שאינם חלק מהמוצר. יש לשמור על שטח פנוי מכל צדי המוצר. מומלץ לשמור על מרחק מינימלי של 2 מטרים מקצה המסגרת.
אין להרכיב את המוצר בזמן גשם חזק, רוחות עזות או תנאי סערה, ובפרט בזמן סופות. במצבים אלו מומלץ לפרק את המוצר ולאחסנו.
יש להציב את המוצר על משטח ישר לפני השימוש.
יש לאבטח את המוצר מפני שימוש בלתי מורשה או שימוש ללא השגחה.
שימוש ותחזוקה
יש לבדוק את המוצר לפני כל שימוש ולהחליף כל חלק בלוי, פגום או חסר.
המצבים הבאים עלולים להוות סכנה:

- חלקים חסרים, חלקים שאינם ממוקמים כראוי או חלקים שאינם מחוברים היטב
- נקבים, פרימות, קרעים או חורים ברשת המוצר, ככל שישנה
- מסגרת עקומה או שבורה
- בליטות חדות במסגרת
- אביזרי חיבור רופפים או חסרים

במערכות נדנדה יש לבדוק ולתחזק גם את הקורות העליונות, אמצעי התלייה והעוגנים.
אין להשתמש במוצרים הכוללים חלקי מתכת בזמן סופות רעמים, שכן חלקי המתכת עלולים להוליך ברק.
הלשון והשפתיים עלולות להידבק לחלקי מתכת בטמפרטורות נמוכות מאפס.
בתנאים חמים ושמשיים חלקים מסוימים עלולים להתחמם. יש לבדוק את טמפרטורת החלקים באופן סדיר במהלך השימוש, ובפרט את חלקי המתכת ואת משטח המגלשה.
אין להשתמש בו־זמנית במתח הטיפוס ובאביזר התלוי הקרוב ביותר אליו.
לגבי חלקי העץ
השפעות מזג האוויר עלולות לגרום לעץ להתעוות או להיסדק. אין בכך כדי לפגוע במבנה המוצר.
סוג עץ זה מעניק הגנה טבעית מפני ריקבון, עובש ומזיקים. בעונות המאופיינות בלחות גבוהה עלולות להופיע נקודות שחורות. תופעה זו אינה מזיקה, והיא תיעלם כאשר הלחות תפחת והטמפרטורות יעלו. ניתן להסיר סימנים אלה באמצעות שטיפה במים וסבון.

אחריות
מתאריך חשבונית הרכישה זכאי בעל מוצר EXIT לאחריות כמפורט להלן:

- אחריות לשנתיים על שבר במסגרת ובחלקי המתכת
- אחריות לשנתיים על חלקי העץ
- אחריות ל־12 חודשים על יתר החלקים

חלקים מתכלים אינם כלולים באחריות.
האחריות תתבטל במקרים הבאים:

- נעשה במוצר שימוש שגוי, רשלני או שאינו תואם את ייעודו
- חרגו מהמשקל המרבי המותר
- המוצר לא הורכב או לא תוחזק בהתאם להוראות
- בוצעו תיקונים טכניים ללא התייעצות עם הספק
- חלקים שהורכבו לאחר הרכישה אינם תואמים את המפרט הטכני של המוצר או הורכבו באופן שגוי
- הפגמים נגרמו כתוצאה מהשפעות אקלימיות, כגון קורוזיה, קרינת UV או בלאי טבעי

האחריות תחול רק עם הצגת הוכחת קנייה בצירוף חשבונית הקנייה המקורית לשירות הלקוחות של EXIT Toys או לסוכן מורשה של EXIT Toys.
במקרה של פגם בחומר או בייצור אשר הוכר על ידי EXIT Toys, יתוקן המוצר או יוחלף, כולו או חלקו, לפי בחירת EXIT Toys, ללא תשלום במהלך תקופת האחריות.
אם דרישת האחריות אינה מוצדקת, כל העלויות יחולו על בעל המוצר.

מוצרי EXIT Toys מיועדים לשימוש ביתי וחיצוני. אין להשכיר את המוצר או להציבו במקומות ציבוריים כגון בתי ספר, גני ילדים או מתקני ספורט. האחריות וכל אחריות אחרת יפקעו אם המוצר יושכר או ישמש במקומות ציבוריים.

פרטי היצרן והיבואן

שם היצרן: Duych Toys Group

ארץ ייצור: סין

היבואן: טרמפולינה יבוא ושיווק בע"מ

כתובת: רחוב השלושה 11, כפר מעש

טלפון: 03-9170555